

Hoe tegels plaatsen in een korte tijdspanne?

Werkverplichtingen vereisen in vele gevallen korte opleveringstermijnen in nieuwbouw en renovatie

Veel belopen zones : gangen, trappen... dienen snel terug in gebruik te kunnen worden genomen om het goede werkverloop niet te vertragen

Bij kleine plaatsen : badkamers, toiletten... dezelfde dag kunnen verlijmen en opvoegen maakt een optimale werforganisatie mogelijk

Bij renovatie, in bewoonde gebouwen en winkels in volle activiteit... is de snelheid van terug ingebruikname van een betegelde vloer een systematische vereiste

Bij renovatie dwingt de klassieke oplossing :

De bestaande bekleding te verwijderen

En plaatselijke herstellingen of volledige een volledige uitvlakking van de ondergrond uit te voeren

In ieder geval dienen de wachttijden voor de verlijming gerespecteerd te worden. Hoe de opleveringstijden beperken en lange en hinderlijke werkzaamheden vermijden ?

Oplossing

DIAGNOSE EN VOORBEREIDING

- de samenhang van de ondergrond met de hamer nakijken en twijfelachtige delen verwijderen - al wat de hechting kan benadelen verwijderen door hogedrukreiniging
- bij renovatie, de tegels of de bestaande bekleding met de hamer nakijken - losgekomen delen verwijderen
- alle sporen van vet en schoonmaakproducten afwassen - naspoelen en laten drogen

AANBRENGEN

- ingeval van onvolkomenheid in vlakheid tot 10 mm, iboprim + nivdur S gebruiken - ingeval van uitvullen (tot 50 mm voor plaatselijke uitvulling), iboprim + niveplus gebruiken
- verlijming met fermatop rapid. De lijm op de ondergrond aanbrengen, vervolgens de dikte regelen met een getande spaan
- vanaf 900 cm² op binnenvloeren en 100 cm² op buitenvloeren, dubbele verlijming toepassen
- 2 uren na de betegeling opvoegen met fermajoint breed - of fermajoint f

AANBEVELING(EN)

- voor het uitvoeren van werkzaamheden zich van de stabiliteit en de stevigheid van de ondergrond verzekeren

GEREEDSCHAP

traagdraaiende elektrische menger (500 tr/min), inox vlakspaan, kuip met grote inhoud, truweel, getande spaan 4TC66 of 4TC99 of TC208, sponsspaan 4TEN, rubberen voegspaan 4TJ8, witte pad 4PNB10

Productreferenties	Technische fiches
fermajoint breed	Zie technische fiche
fermajoint f	Zie technische fiche
fermatop rapid	Zie technische fiche
nivdur S	Zie technische fiche
niveplus	Zie technische fiche