

## Hoe tegels plaatsen op een reeds betegelde of geschilderde muur?

---

Voordien werd, om een nieuwe betegeling op bestaande tegels of op verf aan te brengen :

---

De bestaande betegeling verwijderd en de muur volledig uitgevlakt

De verf gedecapeerd

... omdat deze ondergronden te glad en onvoldoende poreus waren om een goede hechting met klassieke lijmen toe te laten

Hoe deze voorbereidingen vermijden ?

# Oplossing

---

## DIAGNOSE EN VOORBEREIDING

---

- de hechting van de tegels nagaan. De losse tegels terug plaatsen - de gaten met een aan de ondergrond aangepaste mortel opvullen
- in ieder geval, vetsporen en stof verwijderen door reinigen. Spoelen en laten drogen
- bij verf : - zich verzekeren van de goede hechting, cohesie en waterbestendigheid - het oppervlak schuren

## AANBRENGEN

---

- op faïence, een 1ste uitvlaklaag fermafix van 1 tot 2 mm dikte aanbrengen - 2 tot 3 uren laten drogen
- vervolgens met een aan het tegelformaat aangepaste getande spaan een 2e laag fermafix aanbrengen - voor tegels groter dan 450 cm<sup>2</sup> dubbele verlijming toepassen
- de lijm uit de voegen verwijderen om een uniforme kleur van voeg te bekomen - de volgende dag met fermajoint f of fermacolor opvoegen

## AANBEVELINGEN

---

- de nieuw te plaatsen tegels dienen een porositeit hoger dan 10% te hebben (bv. : faïence) - in stortbaden en rond het bad bij voorkeur de voegmortel fermajoint HR gebruiken (zie de technische documentatie van het product) - het maximum tegelformaat is 1200 cm<sup>2</sup> - de diagnose van de ondergrond raadplegen

| Productreferenties | Technische fiches                    |
|--------------------|--------------------------------------|
| fermacolor         | <a href="#">Zie technische fiche</a> |
| fermafix           | <a href="#">Zie technische fiche</a> |
| fermajoint f       | <a href="#">Zie technische fiche</a> |